

Handleiding OER Muziekspeler (NL)

Deze handleiding van de OER Muziekspeler bestaat uit een aantal onderdelen. In deze handleiding behandelen we de volgende onderwerpen:


1. Het instellen van de muziekspeler
2. Toevoegen en verwijderen van nummers
3. Het gebruiken van de muziekspeler
4. Het bepalen van de volgorde van nummers op de muziekspeler
5. Hoe komt u aan muziek?
6. Formatteren van de muziekspeler

1. Instellen van de muziekspeler

Uploaden van nieuwe muziek

- i. Verbind de muziekspeler enkel met de USB-kabel met de computer
- ii. Open de map van de muziekspeler op de computer
- iii. Verwijder eventueel de standaardnummers die op de muziekspeler staan
- iv. Kopieer en plak of sleep uw muziek mp3-bestanden van de computer naar de muziekspeler
- v. Koppel de muziekspeler weer los en sluit aan op stroom

Volume aanpassen



Het volume kan ingesteld worden door de knoppen aan de onderkant van de muziekspeler. De knoppen dienen 5 seconde met een pen ingedrukt te worden voordat het volume begint te veranderen.

2. Toevoegen en verwijderen van nummers

U kunt ten alle tijden nieuwe nummers toevoegen aan de OER Muziekspeler, mits er nog voldoende ruimte vrij is. Let er op dat de bestanden die u toevoegt mp3-bestanden zijn. Andere formaten speelt de OER Muziekspeler niet af.

U kunt ook ten alle tijden nummers verwijderen van de OER Muziekspeler. Dit doet u door deze te selecteren en naar de prullenbak te verslepen of gewoon op de delete knop te drukken.

3. Gebruiken van de muzikspeler


- I. Doe de stekker in het stopcontact




- II. Scharnier omhoog: de muziek begint met spelen



- III. Scharnier omlaag: de muziek stopt met spelen



- IV. Ronde knop indrukken voor volgend nummer (optioneel)



4. Volgorde van afspelen bepalen

De volgorde van afspelen wordt bepaald door de volgorde van uploaden. Kopieer de mp3-bestanden één voor één op basis van de gewenste volgorde naar de muzikspeler.

Titels wijzigen of het nummeren van de van nummers heeft geen invloed op de volgorde. Dit veranderd enkel de volgorde waarin de nummers worden weergegeven in de map van de muzikspeler op de computer. Dit is niet de daadwerkelijke afspelvolgorde.

5. Hoe komt u aan muziek?

Er zijn meerdere mogelijkheden om muziek vandaan te halen:

I. Digitale muzikbronnen.

Er bestaan diverse digitale muzikbronnen waar u muziek vandaag kunt halen. Een goed voorbeeld is iTunes. iTunes is eigenlijk een digitale database waar u muziek kunt kopen, zoals vroeger CD's gekocht worden, maar dan digitaal. Dus zodra u weet naar welke muziek u opzoek bent. Kunt u daar hele albums, zowel als losse nummers kopen. Ook Amazon biedt een zelfde soort dienst aan.

Hier vindt u nog een lijst met een aantal bronnen:

<https://www.webwijzer.nl/muziek/waar-kan-ik-muziek-downloaden.html>

II. Ook is een veel gebruikte manier gewoon nog CD's. Bijvoorbeeld CD's van vroeger die nog in de kast liggen opgeborgen. Als u zelf geen cd's heeft, zijn er bijvoorbeeld bol.com talloze albums met muziek (van vroeger) te vinden. Deze kunt u vervolgens via de computer op de OER Muzikspeler zetten.

Dit doet u door eerst de muziek van de CD in mp3-format te importeren naar uw computer. Hierna kunt u deze kopiëren naar de muzikspeler zoals beschreven in kopje 1 'instellen van de muzikspeler'.

Op onze website www.oer-audio.nl vindt u een uitgebreide handleiding over het importeren van muziek van een CD naar de computer.

6. Formatteren van de muzikspeler

Als u kiest om de muzikspeler te formatteren. Zorg er dan voor dat u kiest voor MSDOS-FAT of FAT32 als formatter optie.

Formateert u de muzikspeler op een Apple computer? Let er dan op dat u geen Apple formateer optie kiest. De OER Muzikspeler is geen Apple apparaat en zal daarmee dus niet werken.

Manual OER Music Player (EN)

OER C.V.

www.oer-audio.nl / www.alzheimer.shop

info@oer-audio.nl / info@alzheimer.shop

This manual for the OER music player consists of various topics. The following will be discussed:


1. Preparing the music player
2. Deleting and adding tunes to the music player
3. Using the music player
4. Creating a particular order the music
5. Where do you get your music from?
6. Formatting the music player

1. Preparing the music player

Uploading new tunes

- i. Connect the music player to the computer with the USB-cable
- ii. Open the map of the music player on the computer
- iii. Delete the existing basic tunes from the music player
- iv. Copy-paste or drag the MP3 files from the computer to the music player
- v. Disconnect the music player from the computer and connect to power

Adjusting volume



The volume can be adjusted on the bottom of the Music player. Press one of the buttons with a pen for 5 seconds and the volume will start changing.


2. Deleting and adding tunes to the music player

You can add new songs to the OER music player at any time, provided there is still enough space available. Note that the files you add are MP3 files. The OER music player does not play other formats.

You can also delete songs from the OER music player at any time. You do this by selecting the tunes and dragging them to the trash or just by pressing the delete button.

3. Using the OER music player

- I. Put the plug in the socket
- II. Lift the lid: Music starts playing
- III. Close the lid: Music stops playing
- IV. Press button for next song (optional)



5. Where do you get your music from


There are several ways where to get your music from:

I. Digital Music Sources.

There are several digital music sources from which you can get music nowadays. A good example is iTunes. iTunes is a digital database where you can buy music, like CDs used to be bought, but then digitally. Once you know what music you are looking for, you can buy entire albums there, as well as individual songs. Amazon also offers a similar service.



II. Another common way is just CDs. For example, CDs from the past that are still stored in the cupboard. If you don't have any CDs yourself, there are many places where you can still buy CDs online. You can then place this on the OER music player via your computer.



You do this by first importing the music from the CD in MP3 format to your computer. After this you can copy-paste it to the music player as described in heading 1 'preparing the music player'.

6. Formatting the music player

If you choose to format the music player. Then make sure you choose MSDOS-FAT or FAT32 as the format option.

Are you formatting the music player on an Apple computer? Then make sure you don't choose an Apple format option. The OER music player is not an Apple device and will therefore will not work after using Apple format options.

Handbuch OER Musikplayer (DE)

Dieses Handbuch für den OER Music Player besteht aus mehreren Themen. Folgendes wird besprochen:

1. Vorbereiten des Musikplayers
2. Löschen und Hinzufügen von Melodien zum Musikplayer
3. Verwenden des Musikplayers
4. Erstellen einer bestimmten Reihenfolge der Musik
5. Woher bekommst du deine Musik?
6. Formatieren des Musikplayers

1. Vorbereiten des Musikplayers

Neue Melodien hochladen

- i. Verbinden Sie den Musikplayer mit dem USB-Kabel
- ii. Öffnen Sie die Karte des Musikplayers auf dem Computer
- iii. Löschen Sie die vorhandenen Grundmelodien vom Musikplayer
- iv. Kopieren und Einfügen oder Ziehen der MP3-Dateien vom Computer auf den Musikplayer
- v. Trennen Sie den Musikplayer vom Computer

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann an der Unterseite des Musikplayers eingestellt werden. Drücken Sie eine der Tasten mit einem Stift für 5 Sekunden und die Lautstärke beginnt sich zu ändern.


2. Löschen und Hinzufügen von Melodien zum Musikplayer

Sie können dem OER Musikplayer jederzeit neue Songs hinzufügen, sofern noch genügend Speicherplatz vorhanden ist. Beachten Sie, dass es sich bei den hinzugefügten Dateien um MP3-Dateien handelt. Der OER Music Player spielt keine anderen Formate ab.

Sie können auch jederzeit Songs aus dem OER Musikplayer löschen. Sie tun dies, indem Sie die Melodien auswählen und in den Papierkorb ziehen oder einfach auf die Lösch Taste drücken.

3. Verwendung des Musikplayers

I. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose




II. Heben Sie die Klappe an: Die Musik beginnt zu spielen



III. Sie schließen die Klappe: Musik hört auf zu spielen



IV. Drücken Sie die Taste für das nächste Lied (optional)



4. Besondere Ordnung in der Musik schaffen

Die Reihenfolge richtet sich nach der Upload-Reihenfolge. Wenn die Reihenfolge wichtig ist, laden Sie die mp3-Dateien nacheinander hoch. Die MP3-Dateien werden auf Ihrem Computer möglicherweise in einer anderen Reihenfolge angezeigt, da sie alphabetisch oder nach Größe sortiert werden können.

5. Woher bekommst du deine Musik

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Musik zu beziehen:

I. Digitale Musikquellen.

Heutzutage gibt es mehrere digitale Musikquellen, aus denen Sie Musik beziehen können. Ein gutes Beispiel ist iTunes. iTunes ist eine digitale Datenbank, in der Sie Musik kaufen können, wie früher CDs, aber dann digital. Sobald Sie wissen, welche Musik Sie suchen, können Sie dort ganze Alben sowie einzelne Songs kaufen. Einen ähnlichen Service bietet auch Amazon an.

II. Ein anderer gängiger Weg sind nur CDs. Zum Beispiel CDs aus der Vergangenheit, die noch im Schrank liegen. Wenn Sie selbst keine CDs haben, gibt es viele Orte, an denen Sie CDs noch online kaufen können. Diese können Sie dann über Ihren Computer auf den OER Music Player legen.

Dazu importieren Sie zunächst die Musik von der CD im MP3-Format auf Ihren Computer. Danach können Sie es wie in Abschnitt 1 „Musikplayer vorbereiten“ beschrieben in den Musikplayer kopieren und einfügen.

6. Formatieren des Musikplayers

Wenn Sie den Musikplayer formatieren möchten. Stellen Sie dann sicher, dass Sie MSDOS-FAT oder FAT32 als Formatierungsoption auswählen.

Formatierst du den Musikplayer auf einem Apple-Computer? Stellen Sie dann sicher, dass Sie keine Apple-Formatoption auswählen. Der OER Musikplayer ist kein Apple-Gerät und wird daher nach Verwendung der Apple-Formatoptionen nicht funktionieren.

OER C.V.

www.oer-audio.nl / www.alzheimer.shop

info@oer-audio.nl / info@alzheimer.shop